

RTKがFIXしない→空が開けている場所に機体を置き、10分以上経ってもFIXしない場合は、自動飛行ユニットのリセットを行って下さい。機体の電源をOFFにし、タンクを外し、自動飛行ユニットを後ろ下側から覗き込み、薄くて丸いボタンがありますので、押して下さい。10回ピープ音が鳴り、自動飛行ユニットの電源が落ちますので、再度機体の電源を入れて下さい。

